

Straviwood WallBreak-S

Installatiehandleiding

Installatiegereedschap en onderdelen

- Markeerstift
- Rolmaat
- Schone doek
- Breekmes
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

1 / Draagvloer & systeemcomponenten

Zorg ervoor dat de draagvloer fysiek integer is, vrijgemaakt van stof en vuil, en voldoende droog voor de installatie. Markeer waar de Straviwood WallBreak-S veerkrachtige stroken zullen worden geïnstalleerd en breng een dunne laag lijm aan in een zig-zag patroon.

Aanbevolen lijmen

- Rectavit S40 Flex MS Polymer
- Rectavit 1128 EPDM Spray
- Rectavit 1129 Fat Forward
- Rectavit G60 Pro Heavy Duty

2 / Installatie Straviwood WallBreak-S veerkrachtige strips

Leg de Straviwood WallBreak-S stroken op de lijm zonder ze uit te rekken en druk stevig aan om de dikte van de lijm tot een minimum te beperken.

Verwijder met een schone doek de lijm die onder de stroken vandaan komt.

3 / Installeer de wand

Na het plaatsen van de Straviwood WallBreak-S strips kunnen de CLT-wanden op de draagstrips geplaatst worden. Pas op dat u de veerkrachtige strips niet beschadigt tijdens het plaatsen van de wanden.

Overtollig elastisch materiaal kan met een breekmes worden afgesneden.



DISCLAIMER

Deze informatie is naar ons beste weten op het moment van publicatie accuraat. De verstrekte informatie, gegevens en aanbevelingen zijn gebaseerd op in de industrie aanvaarde tests en eerder productgebruik. Het is bedoeld als een beschrijving van de algemene mogelijkheden en prestaties van onze producten en onderschrijft niet de toepasbaarheid voor een bepaald project. Wij behouden ons het recht voor om producten, prestaties en gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit document vervangt alle informatie die voorafgaand aan de publicatie hiervan is verstrekt.